

Sie haben sich für die Wasserversorgung per Hydrant aus dem öffentlichen Netz entschieden und ein Standrohr bei MVV Netze gemietet.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen, was bei der Verwendung des Standrohres zu beachten ist. Bitte lesen Sie unsere Hinweise vor der Benutzung, um später Schäden und Ärgernisse zu vermeiden.

Wichtige Hinweise:

- Sollten während der Benutzungsdauer Defekte am Hydranten oder dem Standrohr festgestellt werden, ist MVV Netze GmbH unverzüglich unter der Service Tel. 0621 08002901000 zu informieren.
- Unsachgemäße Bedienung beschädigt den Hydranten und das Standrohr und kann zu Personen- und Sachschäden führen. Technische Veränderungen am Standrohr sind nicht erlaubt.
- Standrohre dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden!
- Eine Beschädigung der Eichplombe am Standrohr hat zur Folge, dass die Eichgültigkeit nicht mehr gegeben ist und eine erneute Eichung des Zählers erforderlich ist.
- Beim Aufstellen des Standrohres ist auf die Einhaltung verkehrssicherheitstechnischer Regeln gemäß des §32 StVO-Verkehrshindernisse zu achten.
- Das Standrohr ist im öffentlichen Straßenraum gemäß der „Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA21) wie eine Baustelle abzusichern.
- Für Personen- und Sachschäden, die durch ungesicherte Standrohre entstehen, haftet grundsätzlich der Aufsteller / Mieter des Standrohres.
- Wir empfehlen grundsätzlich, das Standrohr und den Hydranten Schlüssel nach erfolgter Wasserentnahme immer vom Aufstellort zu entfernen und an einem geeigneten und frostfreien Ort sicher zu verwahren um Gefährdungen des Straßenverkehrs, Beschädigungen des Standrohres und Diebstahl zu verhindern. MVV Netze behält sich vor, bei Verlust, Diebstahl oder Totalschaden des Standrohres die entstandenen Kosten an den Mieter zu verrechnen.
- **Weitere Wichtige Dokumente**
 - [Ergänzende Bedingungen MVV Energie AG zur Verordnung über Allg. Bedingungen für die Versorgung mit Wasser \(AVBWasserV\)](#)
 - [Wasser/Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen.pdf](#)



- Unterflur Hydrant ausfindig machen und von eventuell vorhandenen Verschmutzungen reinigen



- Deckel mit Hydranten Schlüssel anheben und zur Seite ziehen



- Verschmutzungen um die Hydrantenklaue herum entfernen und Schutzkappe abnehmen



Standrohre mit Systemtrenner BA



- Hydranten Schlüssel auf den Vierkant aufsetzen und langsam und vorsichtig den Hydranten gegen den Uhrzeigersinn öffnen



- Hydrant öffnen und das Wasser für einige Minuten herauslaufen lassen, um z.B. Schmutzteile herauszuspülen. Danach den Hydranten wieder schließen



- Tipp: Zur leichteren Montage des Standrohres dessen Überwurfmutter vorher komplett nach unten drehen





- Schließen Sie das Auslaufventil am Standrohr
- Im Anschluss wird das Standrohr auf den Hydranten im Uhrzeigersinn aufgeschraubt. Danach der Hydrant langsam **komplett** mit dem Hydranten Schlüssel öffnen.



- Danach den Hydranten langsam **komplett** mit dem Hydranten Schlüssel öffnen.
- Nun können Sie Ihren Schlauch an das Standrohr anschließen und das Auslaufventil öffnen. Lassen Sie das Wasser auch hier einige Zeit laufen, um Verunreinigungen im Standrohr oder im Schlauch auszuspülen.



Abb. Verschlusskappe Standrohr

Achtung !

Defekte Hydranten werden mit Verschlusskappen bis zur Reparatur verschlossen. Dieser Hydrant steht dann unter Druck und die Verschlusskappe (siehe Bild) darf daher NICHT demontiert werden.